

AUTO SHEET FEEDER

사용자 매뉴얼

MANUAL NO.ASF130-UM-151



GRAPHTEC

서문

이번에 ASF1-30 을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. ASF1-30 은 CE8000-40 에 장착할 수 있는 급지 장치입니다. ASF1-30 을 사용하면 CE8000-40 으로 여러 장의 미디어를 계속해서 자를 수 있습니다. 사용하실 때는 본 사용자 매뉴얼을 잘 읽으시고 올바르게 사용해 주십시오.

본 매뉴얼에 대해 일러두기

- (1) 본 출판물의 어떤 부분도, 어떤 형태나 어떠한 수단으로든, Graphtec 사의 사전 서면 승인 없이 복제하거나, 검색 시스템에 저장하거나 전송할 수 없습니다.
- (2) 본 매뉴얼에 수록된 제품 사양 및 기타 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- (3) 완벽하고 정확한 정보를 제공해 드리기 위해 모든 노력을 기울였지만, 분명하지 않거나 잘못된 정보를 발견하신 경우 또는 코멘트나 제안을 하시기 원할 경우에는 판매 대리인이나 가까운 Graphtec 판매점에 연락해 주십시오.
- (4) 앞 조항의 조건에 불구하고, Graphtec 사는 본 문서에 포함된 정보나 제품 사용의 결과로 발생하는 어떠한 피해에 대해서도 법적 책임을 지지 않습니다.

등록 상표

본 매뉴얼에 등장하는 모든 회사, 브랜드, 심볼 마크 및 제품 이름들은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

저작권

본 사용자 매뉴얼은 Graphtec 사가 저작권을 가집니다.

플로터를 켠 후

작업중 및 작업 종료 직후 또는 각종 설정 때는 CE8000-40 의 툴 캐리지, 셋팅된 미디어가 갑자기 움직일 수 있으므로, 가동부나 그 이동 범위에 손, 머리카락, 옷 등을 가까이 하거나 물건을 두지 마십시오. 사용하실 때는 손, 머리카락, 옷 등이 끼거나 말려들어 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.

취급상의 주의사항

미디어 세퍼레이터는 변형되기 쉬우므로 강한 힘을 가하거나 부딪치지 않도록 주의해 주십시오. 미디어 세퍼레이터가 변형되면 고장의 원인이 됩니다.



사양과 부속품 등에 관한 주의사항

판매 지역에 따라 사양과 부속품 등이 다를 수 있습니다. 상세한 내용은 판매점에 확인해 주십시오.

경고

미국 연방통신위원회 (FCC) 는 다음과 같은 안내문으로 본 제품 사용자들의 주의를 환기시켜야 한다고 명시했습니다.

연방통신위원회 무선주파수 간섭 성명

주 : 본 장비는 시험을 거쳤으며 FCC 규칙 제 15 부에 따른 A 급 디지털 디바이스에 대한 한도를 준수하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 한도는 상업적 환경에서 장비를 가동할 경우 해로운 간섭으로부터의 정당한 보호를 제공하기 위해 고안된 것입니다.

본 장비는 고주파 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 취급 설명서에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에 해로운 간섭을 야기할 수 있습니다. 주거지역에서의 본 장비 작동은 해로운 간섭을 야기할 수 있으며, 이 경우 사용자는 자신의 부담으로 간섭을 정정할 것이 요구됩니다.

차폐 케이블의 사용

FCC 의 A 급 요건을 준수하려면 모든 외부 데이터 인터페이스 케이블 및 연결 장치가 적절히 차폐 및 접지되어야 합니다. 적절한 케이블과 연결 장치는 GRAPHTEC 의 공인 중개상이나 컴퓨터 및 주변기기 제조업체에서 구입할 수 있습니다. GRAPHTEC 는 권장되는 것 외의 케이블과 연결 장치 사용, 또는 본 장비를 허가없이 변경하거나 개조함으로 인해 발생한 어떠한 간섭에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 허가 없는 변경이나 개조는 사용자의 장비 가동 권한을 무효화할 수 있습니다.

설치 공간

본 플로터를 설치하기 위한 공간을 아래 그림과 같이 확보해 주십시오.

보충

기계 앞뒤로는 조작하기에 충분한 공간을 확보해 주십시오.

45 도 사양인 경우







제품 사이즈 및 설치 사이즈



보충

탁상 사양의 설치 장소는 제품 사이즈 이상의 크기로 해 주십시오. 탁상 사양의 높이 방향 설치 사이즈에 대해서는 특별히 권장 치수는 없습니다.

목 차

서문 .		I
툔	- 매뉴얼에 대해 일러두기	I
	동록 상표	I
T	1작권	I
플로터	를 켜 후	i
취급상:	의 주의사항	i
사양과	부속품 등에 관한 주의사항	i
ו ט – ר ק		i
Q	· ···································	
大	·폐 케이블의 사용	I
설치 공	-7 ⁺	i
제품 시	·이즈 및 설치 사이즈	/

1장 사용하기 전에

부속품 확인	. 1-2
본체 포장 상자 부속품	1-2
용지 출력 트레이 포장 상자 부속품	1-2
명칭	. 1-4
조립하기	1-5
용지 출력 트레이를 조립하는 방법	1-5
CE8000-40 설정 방법	1-8
CE8000-40 연결 방법	1-9
	부속품 확인 본체 포장 상자 부속품 용지 출력 트레이 포장 상자 부속품. 명칭 조립하기 용지 출력 트레이를 조립하는 방법 CE8000-40 설정 방법 CE8000-40 연결 방법

2장 사용법

2.1	미디어 준비	2-2
	사용할 수 있는 미디어	. 2-2
	사용할 수 없는 미디어	. 2-3
2.2	미디어 셋팅	2-4
	A4 사이즈 및 레터 사이즈의 미디어 셋팅 순서	.2-4
	A3 사이즈 및 A3 플러스 사이즈의 미디어 셋팅 순서	. 2-5
2.3	푸시 롤러의 위치 조정	2-6
2.4	푸시 롤러의 상세 위치 조정	2-7
2.5	ASF1-30 분리하기	2-9

3장 ASF1-30 전용 메뉴

3.1	CE8000-40의 사양	3-2
	미디어 선택 화면	
	준비 화면 우측 상단의 아이콘(ASF1-30 접속 표시)	
	ASF 메뉴	
	QUICK 메뉴 LOAD/EJECT	
	QUICK MENU ORIGIN	
	QUICK MENU COPY	
	배출 속도 설정	

3.2	부속 소프트웨어의 사양	3-6
	기종 선택 화면	.3-6
	등록 표시 작성 옵션	.3-6
	등록 표시 제1마크의 위치 지정 옵션	. 3-7
	4점 등록 표시의 2점 스캔 옵션	. 3-7
	연속 운전의 메일 알림 옵션	.3-8
	등록 표시를 이용한 커팅의 기본적인 워크 플로우	.3-8
	바코드를 이용한 커팅의 기본적인 워크 플로우	. 3-9
	Data Link 기능(바코드를 사용한 연속 운전)의 워크 플로우	. 3-9

4장 고장 수리

4.1	미디어 공급이 막혔을 때	4-2
4.2	미디어 반송이 잘 되지 않는 경우	4-4
4.3	에러 메시지	4-5

부록

A.1	주요 사양 A	۹-2
A.2	메뉴 트리	۹-3

1장 사용하기 전에

이 장에서는 본 플로터의 개요에 대해 설명합니다.

<i>본</i> 장	의 항목
1.1	부속품 확인

1.2 명칭 1.3 조립하기

1.1 부속품 확인

모든 부속품이 포함되어 있는지 확인하세요.

부속품이 누락된 경우, 해당 제품을 구매한 유통업체에 즉시 문의해 주시기 바랍니다.

본체 포장 상자 부속품



용지 출력 트레이 포장 상자 부속품





* 이외에도 다양한 정보가 첨부될 수 있습니다.

* 액세서리는 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 이 제품을 구매한 유통업체에 문의하세요.



ASF1-30 고정 후크	본체와 CE8000-40을 고정하는 후크입니다.
CE8000 접속 커넥터	.본체를 CE8000-40에 접속하기 위한 커넥터입니다.
용지 가이드 A/B/C	.셋팅하는 용지의 폭과 길이에 맞추는 조정 가이드입니다.
미디어 반송 핸들	수동으로 미디어를 반송하거나 도중에 정지한 미디어를 반송하기 위한 핸들입니다.
톱 커버	미디어를 셋팅하거나 꺼낼 때 열고 닫습니다.
미디어 세퍼레이터	.미디어를 CE8000-40에 공급하는 부분입니다.

1.3 조립하기

용지 출력 트레이를 조립하는 방법

준비해야 할 것

· 십자 드라이버 (2 번)

1 십자 드라이버를 사용하여 두 개의 베이스 연결 부품과 여덟 개의 나사 B 를 사용하여 CE8000 베이스를 ASF1-30 베이스에 부착합니다.



2 용지 출력 트레이의 두 힌지를 CE8000 베이스의 두 힌지에 삽입합니다. 힌지를 삽입한 후 용지 출력 트레이를 아래로 걸어둡니다.



3 필립스 드라이버를 사용하여 트레이 고정 브래킷 (A) 과 트레이 고정 브래킷 (B) 을 4개의 나사 B 로 부착합니다.

트레이 고정 브라켓을 설치한 후 용지 출력 트레이를 45 도 각도로 사용할 경우 4 단계로 이동하십시오.탁상에서 사용할 경우 5 단계로 이동하십시오.

보충

트레이 고정 브라켓(A) 및 (B)를 부착할 때는 트레이 고정 브라켓(A) 및 (B)에 붙은 트레이 보호 테이프가 부착하기 전에 안쪽에 위치했는지 확인하십시오.



용지 출력 트레이를 45 도 각도로 사용할 경우.
 손으로 지지하면서 두 개의 나사 A 를 사용하여 용지 출력 트레이를 고정합니다.
 출력 트레이는 테이블에서 확장하여 램프로 사용할 수 있습니다.

보충

- ●배출 트레이는 45도 각도로 고정하여 사용하는 것이 좋습니다.
- 미디어의 휘어짐이나 경도에 따라 미디어가 용지 출력 트레이에서 튀어나가는 경우가 있습니다. 이럴 경우는 CE8000-40의 배출 속도를 [저속]으로 설정해 주십시오.



5 테이블 위에서 용지 출력함을 사용할 때.
 출력 트레이는 테이블 위에 놓고 사용할 수 습니다.



6 미디어 스토퍼를 부착합니다.

용지 크기는 용지 출력함에 적혀 있으며, 사용할 용지 크기에 따라 미디어 스토퍼의 좌우 돌출부를 용지 출력함의 홈에 끼운 후 나사 A 로 고정합니다.



CE8000-40 설정 방법

1 CE8000-40 의 발을 CE8000 베이스의 위치 지정 구멍에 삽입합니다.



2

CE8000-40 을 설치한 후, 아래 그림의 화살표 방향으로 CE8000-40 을 눌러주세요.



CE8000-40 연결 방법

CE8000-40 의 전원 스위치가 꺼져 있는지 ("○ " 쪽이 눌려져 있는지) 확인하십시오.

1 십자 드라이버를 사용하여 ASF1-30 연결 커버 장착 나사를 제거한 다음 ASF1-30 연결 커버를 제거합니다.



2 ASF1-30 을 설치합니다.

ASF1-30 고정 후크를 들어올리고 ASF1-30 위치 조정 돌출부를 CE8000-40 에 삽입한 후, 위에서 ASF1-30 고정 후크를 밀어 넣습니다.





확장 트레이들 삽입압니다. 확장 트레이를 삽입할 때 확장 트레이 아래에 아무것도 없는지 확인하십시오. 확장 트레이 아래에 무언가가 있으면 미디어가 제대로 공급되지 않습니다.

5 확장 트레이를 삽입합니다.



케이블 커버를 부착합니다.
 케이블 커버를 ASF1-30 의 노치에 삽입하고 연결 커버 고정 나사를 사용하여 CE8000-40 에 고정합니다.



보충》 커넥터 케이블의 두 커넥터의 모양은 동일하며, CE8000-40과 ASF1-30 모두에 연결할 수 있습니다.

3 연결 케이블을 연결합니다.



이 장에서는 ASF1-30 의 사용법에 대해 설명합니다.

본 장의 항목

- 2.1 미디어 준비
- 2.2 미디어 셋팅
- 2.3 푸시 롤러의 위치 조정
- 2.4 푸시 롤러의 상세 위치 조정
- 2.5 ASF1-30 분리하기

2.1 미디어 준비

사용할 수 있는 미디어

ASF1-30 에서는 아래와 같은 미디어를 사용할 수 있습니다.

● 레이저 프린터용 시트 용지 (두께 0.15 ~ 0.23mm)

보충

셋팅할 수 있는 미디어는 최대 150매 또는 최대 적재 높이 30mm까지입니다.

ASF1-30 에서는 아래와 같은 미디어 사이즈를 사용할 수 있습니다.

- A3 플러스
- A3
- A4
- 레터

보충

상기 이외의 미디어 사이즈도 셋팅할 수 있지만 용지 가이드, 푸시 롤러 위치의 보증 대상은 아닙니다.

\land 주의

- ●ASF1-30을 사용하고 있을 경우 커팅용 하드보드지를 사용할 수 없습니다.
- 미디어가 정전기 등으로 대전되어 있으면 반송음이 커지거나 반송이 잘 되지 않는 경우가 있습니다. 잘 풀어준 다음에 셋팅하시기 바랍니다. 인쇄에 의해 대전되기 쉬운 미디어는 미디어 반송 불량의 원인이 됩니다.
- 미디어 가장자리가 똑바로 맞춰져 있지 않으면 등록 표시를 읽지 못하게 되는 경우가 있습니다. 똑바로 맞춰서 셋팅해 주십시오.
- ●미디어가 휘어진 경우는 역방향으로 말기 등으로 펴준 다음에 셋팅해 주십시오.
- 프린터 종류와 미디어에 따라서는 인쇄하면 휨이 발생할 수 있습니다. 수동 공급으로 한 장씩 인쇄해 주십시오.
- 미디어의 방향은 반드시 세로 방향으로 셋팅해 주십시오. 종류나 사이즈가 다른 미디어를 섞어서 사용할 수는 없습니다.
- ●셋팅 가능한 미디어는 최대 150매 또는 최대 적재 높이 30mm까지입니다.
- 미디어는 습도에 따라 흡습과 방습을 반복합니다. 흡습에 의해 종이가 휘거나 먼지가 달라붙으므로 사용하지 않을 때는 패키지에 다시 넣어 고온다습 및 직사광선을 피해 보관해 주십시오.
- 잉크젯 용 표면 처리가 양면에 적용된 미디어는 사용하지 마십시오.
 롤러에 이물질이 묻어 미디어 반송 불량이 발생할 수 있습니다.
 롤러에 이물질이 묻으면 롤러를 청소해 주십시오.

사용할 수 없는 미디어

ASF1-30 에서는 다음과 같은 미디어는 사용할 수 없습니다.

- 접혀져 있거나, 휘어져 있거나, 주름이 있는 미디어
- 젖은 미디어
- 너무 얇은 (두께 0.15mm 미만) 미디어
- 너무 두꺼운 (두께 0.23mm 이상) 미디어
- 정전기가 발생하기 쉬운 미디어
- 표면에 점착성이 있는 미디어
- 구멍이 있는 미디어
- 표면에 반짝이 등이 있는 미디어
- 이미 커팅된 미디어
- 부드러워 힘이 없는 미디어

예 : 불룩하거나 휘어져 있는 미디어의 이미지





2.2 미디어 셋팅

A4 사이즈 및 레터 사이즈의 미디어 셋팅 순서

- 1 톱 커버를 엽니다.
- 2 용지 가이드 A, B, C 를 파란색 화살표 방향으로 움직입니다.

보충

용지 가이드 A는 가장자리 끝까지 충분히 움직여 주십시오.

3 미디어를 용지 가이드 A 에 맞추고 뒤쪽에 닿을 때까지 단단히 셋팅합니다.

보충

미디어는 잘 풀어준 다음에 셋팅해 주십시오.

- 4 용지 가이드 B, C 를 미디어에 맞춰 조정합니다.
- 5 톱 커버를 닫습니다.

보충

용지 가이드와 미디어에 틈이 있으면 미디어가 비스듬히 반송되어 컷팅 불량의 원인이 됩니다. 각 용지 가이드는 미디어에 밀착하도록 셋팅해 주십시오.



A3 사이즈 및 A3 플러스 사이즈의 미디어 셋팅 순서

- 1 톱 커버를 엽니다.
- 2 용지 가이드 A, B, C 를 파란색 화살표 방향으로 움직입니다.

보충

용지 가이드 B는 가장자리 끝까지 충분히 움직여 주십시오.

3 미디어를 용지 가이드 B에 맞추고 뒤쪽에 닿을 때까지 단단히 셋팅합니다.

보충

미디어는 잘 풀어준 다음에 셋팅해 주십시오.

- 4 용지 가이드 A, C를 미디어에 맞춰 조정합니다.
- 5 톱 커버를 닫습니다.

보충

용지 가이드와 미디어에 틈이 있으면 미디어가 비스듬히 반송되어 컷팅 불량의 원인이 됩니다. 각 용지 가이드는 미디어에 밀착하도록 셋팅해 주십시오.



2.3 푸시 롤러의 위치 조정

CE8000-40 의 미디어 셋팅 레버를 내리고 ASF1-30 의 푸시 롤러 위치 표시에 맞춰 CE8000-40 의 푸시 롤러 위치를 조정합니다.

보충

CE8000-40의 미디어 셋팅 레버 작동 방법과 푸시 롤러의 위치 조정 방법은 CE8000 시리즈의 사용자 매뉴얼를 참조해 주십시오.



2.4 푸시 롤러의 상세 위치 조정

미디어가 힘이 없는 등의 요인으로 미디어가 비스듬하게 움직여 등록 표시를 읽을 수 없는 경우에는 다음 순서로 푸시 롤러 위치를 조정해 주십시오.

보충

●ASF1-30에서는 등록 표시 사이즈 15mm 이상을 권장합니다.

- CE8000-40의 미디어 셋팅 레버 작동 방법과 푸시 롤러의 위치 조정 방법은 CE8000 시리즈의 사용자 매뉴얼를 참조해 주십시오.
- 1 CE8000-40 의 미디어 셋팅 레버를 내린 상태에서 ASF1-30 의 미디어 반송 핸들을 화살표 방향으로 돌려 미디어를 CE8000-40 까지 반송합니다.

보충

- ●미디어는 푸시 롤러 아래까지 반송해 주십시오.
- 너무 많이 반송하면 미디어가 비스듬하게 움직여 푸시 롤러 위치를 올바르게 조정할 수 없게 됩니다.
- ●미디어 반송 핸들은 이 방향 이외로는 회전하지 않습니다.



2 미디어의 가장자리와 푸시 롤러의 가장자리가 5mm 가 되도록 푸시 롤러의 위치를 조정합니다.



3 푸시 롤러의 위치를 조정한 다음에 미디어 반송 핸들을 돌려 미디어를 배출합니다.

보충

미디어 반송 핸들을 사용하여 미디어를 반송하는 것 외에 미디어의 급지, 배출 기능을 사용해도 미디어를 셋팅, 배출하여 조정할 수 있습니다.

자세한 내용은 "3.1 CE8000-40의 사양" - "QUICK 메뉴 LOAD/EJECT"를 참조해 주십시오.



2 케이블 커버를 분리합니다.



1 연장 트레이의 탭을 눌러 탭 잠금을 해제하면서 연장 트레이를 빼냅니다.

CE8000-40 의 전원 스위치가 OFF("○" 쪽) 로 되어 있는 것을 확인하십시오.

2.5 ASF1-30 분리하기

2-9

3 접속 케이블을 분리합니다.





4 ASF1-30 고정 후크를 위로 들어 올리고 ASF1-30 을 뒤로 분리합니다.



5 십자 드라이버를 사용하여 ASF1-30 접속부 커버를 장착합니다.





이 장에서는 ASF1-30 을 접속할 때의 전용 메뉴에 대해 설명합니다.



 3.1
 CE8000-40의 사양

 3.2
 부속 소프트웨어의 사양

3.1 CE8000-40의 사양

ASF1-30 을 접속하면 CE8000-40 의 터치 패널에 ASF1-30 전용 기능이 표시되거나 CE8000-40 의 일부 기능이 제한됩니다.

여기서는 ASF1-30 전용 메뉴에 대해 설명합니다.

CE8000-40 공통 메뉴에 대해서는 CE8000 시리즈의 사용자 매뉴얼을 참조해 주십시오.

미디어 선택 화면

[시트]는 시트 미디어를 셋팅할 때 선택합니다.

[시트]는 CE8000-40에 미디어가 셋팅되어 있을 때 표시됩니다. [ASF]는 ASF1-30에서 미디어를 급지할 때 선택합니다.



보충

● ASF1-30을 접속할 경우 [롤-1]과 [롤-2]는 사용할 수 없습니다.

● [ASF]는 CE8000-40에 미디어가 셋팅되어 있지 않은 경우에 표시됩니다.

준비 화면 우측 상단의 아이콘(ASF1-30 접속 표시)

ASF1-30 을 접속하면 홈 화면의 우측 상단에 ASF 아이콘이 표시됩니다.





ASF 메뉴

ASF1-30 을 접속하면 메뉴 화면에 ASF 메뉴가 표시됩니다.

작동

1 [■]아이콘을 누릅니다.



2 [ASF] 메뉴가 표시됩니다.



보충

[MEDIA] 아이콘이 [ASF] 아이콘으로 바뀝니다. ASF1-30을 접속한 경우 [MEDIA] 메뉴 안의 설정은 사용할 수 없습니다.

QUICK 메뉴 LOAD/EJECT

ASF1-30 을 접속하면 QUICK 메뉴에 [LOAD] 아이콘 또는 [EJECT] 아이콘이 표시됩니다.

보충

미디어가 셋팅되어 있지 않을 경우 [LOAD] 아이콘이 표시됩니다. 미디어가 셋팅되어 있을 경우는 [EJECT] 아이콘이 표시됩니다.

ASF1-30에서 미디어를 급지할 경우



1 [Q] 아이콘을 누릅니다.



2 [LOAD] 아이콘을 누릅니다.



셋팅된 미디어를 배출할 경우

작동

1 [**Q**] 아이콘을 누릅니다.



2 [EJECT] 아이콘을 누릅니다.



CE8000-40 푸시 롤러의 상세 위치 조정

작동

1 ASF 에 미디어를 셋팅합니다.

보충 🕅 자세한 내용은 "2.2 미디어 셋팅"을 참조해 주십시오.

2 CE8000-40 의 미디어 셋팅 레버를 내려 ASF1-30 의 푸시 롤러 위치 표시에 맞춰 CE8000-40 의 푸시 롤러 위치를 조정합니다.

보충

CE8000-40의 미디어 셋팅 레버 작동 방법과 푸시 롤러의 위치 조정 방법은 CE8000 시리즈의 사용자 매뉴얼를 참조해 주십시오.



3 CE8000-40 의 미디어 셋팅 레버를 올리고 [선택] 화면에서 ASF 를 선택합니다.



4 [**Q**] 아이콘을 누릅니다.



5 [LOAD] 를 누릅니다.



6 POSITION 키의 왼쪽 키를 눌러 도구 캐리지를 푸시 롤러가 보이는 위치까지 이동합니다.

- 7 푸시 롤러의 위치를 확인합니다. 푸시 롤러의 위치를 조정하려면 미디어 셋팅 레버를 내리고 조정하십시오.
- 8 조정이 완료되면 미디어를 꺼냅니다.

QUICK MENU ORIGIN

ASF1-30 을 접속하면 [ORIGIN] 아이콘은 비활성화됩니다.

QUICK MENU COPY

ASF1-30 을 접속하면 [COPY] 메뉴의 [미디어 변경 모드]는 변경할 수 없습니다. 항상 [ON] 으로 동작합니다.

배출 속도 설정

배출 속도가 [보통]일 경우 미디어의 휨이나 경도로 인해 미디어가 용지 출력 트레이에 다 들어가지 못하는 경우가 있습니다. 이럴 때는 배출 속도를 [느림]으로 설정하여 사용합니다.

작동





2 [ASF] 를 누릅니다.



3 [배출 속도]를 누릅니다.



4 사용할 배출 속도를 누릅니다.



5 [☆] 아이콘을 누릅니다.
 ▶ 홈 화면으로 돌아갑니다.

3.2 부속 소프트웨어의 사양

ASF1-30 을 접속 기종으로 선택하면 당사 커팅 플로터용 소프트웨어 (Cutting Master 5/Graphtec Studio 2) 에 ASF1-30 전용 기능이 표시됩니다.

여기서는 ASF1-30 전용 메뉴에 대해 설명합니다.

CE8000-40 공통 메뉴에 대해서는 당사 커팅 플로터용 소프트웨어 (Cutting Master 5/Graphtec Studio 2) 의 사용자 매뉴얼을 참조해 주십시오.

기종 선택 화면

ASF1-30 을 사용할 경우는 기종명에서 [CE8000-40+ASF1] 을 선택합니다.

등록 표시 작성 옵션

등록 표시 화면에서 [자동 피더기 사용 (ASF)] 를 지정하면 ASF1-30 용 설정이 화면에 반영됩니다. ASF1-30 에서 사용할 수 없는 등록 표시나 바코드가 작성되는 것을 사전에 방지할 수 있습니다.

🐯 Registration Marks		-	
🗔 🔠 IIII 🖶 🤅	RIM		
동보마크	_		
타입	Graphtec 43	폰인트 E	†입2 ▼
단위	밀리미터		T
			\$ mm
두께		1.0	\$ mm
길이		20.0	\$ mm
X 스텝			• mm
X 방향	수직		▼
- 문서 원점을 동보의	바 정렬		
✔ 자동 피더기 사용(ASF)		
사각형 변환			
미디어에서의 거리			
25.0 👻	nm		‡ mm
25.0 ₹ r	nm		
<u>25.0</u> 후 r <u>25.0</u> 후 r 충사이즈: 136.80 x 132.	nm nm 92 mm		
25.0♀ 25.0♀ 중사이즈: 136.80 x 132.	nm		\$ mm \$ mm
25.0 ♀ f 25.0 ♀ f 홍사이즈: 136.80 x 132.	nm nm 92 mm		
<u>국</u> 25.0 약 대 <u>25.0</u> 약 대 충사이즈: 136.80 x 132.1	nm	37.0	. \$ mm \$ mm 취소

^	돔보 마크 ×
도 그 [크린] ****** 동보 마크	- 00
스타일	Graphtec 4포인트 타입2 ▼
여백	25.00 ¢ mm
두께	1.00 🗘 mm
길이	20.00 mm
X 스텝	100.00 🗘 mm
X 방향	수직 🔻
✔ 자동 피더기	사용(ASF)
	사각형 변환
페이지 기준	
페이지 기준	<u>.</u>
25.00	t mm 37.00 t mm
25.00	♦ mm 25.00 ♦ mm
전체 크기: 128.3	7 x 119.54 mm
	초기화
Gra	aphtec Studio 2

등록 표시 제1마크의 위치 지정 옵션

컷 화면에서 [등록 마크 스캔 시작 위치]를 지정하면 등록 표시 커팅을 시작했을 때 자동으로 등록 표시 제1마크 위치로 이동하여 스캔합니다.

[등록 마크 원점 인쇄 위치 X (그리고 Y)]에는 디자인 문서상 제 1 등록 표시 위치가 기본값으로 설정됩니다.



보충

CE8000 시리즈의 사용자 매뉴얼에서 규정된 위치에 푸시 롤러가 셋팅되어 있다는 것을 전제로 동작합니다. 제1마크 스캔에 실패한 경우는 [등록 마크 원점 인쇄 위치 X (그리고 Y)]의 값을 조정해 주십시오.

4점 등록 표시의 2점 스캔 옵션

컷 화면에서 [두 번째 조정에서 첫 번째 및 두 번째 등록 마크만 감지 (4 포인트 ~ 2 포인트)]을 지정하면, 1 장째는 4점 전부 등록 표시를 스캔하고, 2 장째 이후는 2점 등록 표시만 스캔합니다.

2 장째 이후의 커팅에는 1 장째의 보정이 적용됩니다.

이 기능은 연속 운전이나 본체 복사 등 동일한 데이터를 반복적으로 커팅하는 경우에 적용됩니다.



연속 운전의 메일 알림 옵션

[Data Link Serve 설정] 화면에서 [이메일 알림 기능 사용]를 지정하면 [Data Link Serve]를 사용한 연속 운전이 정지했을 때 지정한 수신처에 메일이 전송됩니다.

미디어를 다 사용하여 연속 운전이 종료된 경우나 등록 표시 스캔 실패 등으로 연속 운전이 일시정지된 경우에 메일이 전송됩니다.

Data Link S	erver 설정						×
설정	소개						
 이메 	일 알림 기능	사용				-	
사용자	인증 방법		SMTP 승인	•			
인증 계	정						
인증 비	밀번호						
소스 주	소						
리성	۹				ОК		취소

등록 표시를 이용한 커팅의 기본적인 워크 플로우

작동

- 1 Cutting Master 5/Graphtec Studio 2 사용자 매뉴얼의 "바코드와 Data Link Server 기능 워크플로우 " " 돔보커팅에 관한 기본 워크 플로우 " 를 참조하여 "STEP 3" 까지 작업을 진행합니다.
- **2** "STEP 4" 의 작동 방법은 다음 순서로 진행합니다.
 - (1) 인쇄한 미디어를 ASF1-30 에 셋팅합니다.
 - (2) 미디어 셋팅 레버를 올립니다.
 - (3) [ASF] 을 누릅니다.



(4) 준비 화면이 됩니다.



(5) "STEP 4" 의 작동 방법 "3" 이후의 작동을 실시합니다.

보충

동일한 데이터를 반복적으로 커팅하는 경우는 커팅 매수를 지정합니다. 소프트웨어에서 커팅 매수를 지정하려면 [일반] 탭의 [작업 반복]에서 설정합니다. CE8000-40에서 커팅 매수를 지정하려면 복사 기능으로 설정합니다. CE8000-40의 복사 기능은 CE8000 시리즈의 사용자 매뉴얼(4.2 복사 (반복 출력/절단) - 미디어 변경 모드가 켜진 경우)를 참조하십시오. CE8000-40의 복사 기능을 사용할 경우는 Cutting Master 5/Graphtec Studio 2의 커팅 매수를 "1" 로 설정해 주십시오.

바코드를 이용한 커팅의 기본적인 워크 플로우

ASF1-30 을 접속하면 [표준] 바코드를 사용할 수 없습니다. [연속 작동] 바코드를 선택하고 [바코드 위치]를 [앞 선단]으로 설정하여 사용하십시오.

보충

[롤] 바코드는 [연속 운전] 바코드로 명칭이 변경되었습니다.

Data Link 기능(바코드를 사용한 연속 운전)의 워크 플로우

작동

- Cutting Master 5/Graphtec Studio 2 사용자 매뉴얼의 " 바코드와 Data Link Server 기능 워크플로우 "

 "Data Link 기능 (바코드 연속 커팅) 의 기본 워크 플로우 " 를 참조하여 "STEP 5" 까지 작업을 진행합니다.
- 2 "STEP 6" 의 작동 방법은 다음 순서로 진행합니다.



(2) [LINK] 를 누릅니다.



(3) [엑세스 포인트]를 누릅니다.



(4) Data Link Server 와 커팅 플로터를 접속하고 있는 인터페이스를 선택합니다.

USB DRIVE	/2 ▲
SERVER (USB)	
SERVER (LAN)	
SERVER (WLAN)	¥

(5) [▲] 아이콘을 누릅니다.
 ▶ 홈 화면으로 돌아갑니다.

- **3** "STEP 7" 의 작동 방법은 다음 순서로 진행합니다.
 - (1) 인쇄한 미디어를 ASF1-30 에 셋팅합니다.
 - (2) [IIII] 아이콘을 누릅니다.



ASF1-30 에서 미디어가 급지됩니다.

바코드 검출이 시작되고 해당 데이터를 Data Link Server 에서 읽어냅니다. 등록 표시 검출이 시작되고, 모든 등록 표시를 다 검출하면 커팅을 시작합니다.

보충

- 연속 운전 종료시 (ASF1-30에 셋팅한 미디어가 없어졌을 때)에 알림음이 울립니다.
- 연속 작동의 경우 기본 시작 마크 위치를 사용하는 것이 좋습니다. 시작 마크 스캐닝이 실패하면 시작 마크의 인쇄 위치를 조정합니다.



이 장에서는 본 기기에 문제가 발생한 경우의 해결 방법에 대해 설명합니다.

본 장의 항목

- 4.1 미디어 공급이 막혔을 때
- 4.2 미디어 반송이 잘 되지 않는 경우
- 4.3 에러 메시지

4.1 미디어 공급이 막혔을 때

특정 이유로 미디어 반송이 되지 않고 미디어가 도중에 정지한 경우 다음 절차에 따라 미디어를 배출해 주십시오.

ASF1-30 안에서 미디어가 정지된 경우

- **1** CE8000-40 의 전원을 끕니다.
- **2** CE8000-40 의 미디어 셋팅 레버를 내립니다.
- 3 미디어 반송 핸들을 화살표 방향으로 돌려 미디어를 배출합니다.
- 4 배출한 미디어가 찢어져 있을 경우에는 미디어가 전부 배출되었는지 확인해 주십시오. 미디어가 내부에 남아 있으면 반송 불량, 용지 걸림의 원인이 됩니다.





CE8000-40에 미디어가 남아있는 경우

- **1** CE8000-40 의 미디어 셋팅 레버를 내립니다.
- 2 미디어를 화살표 방향으로 빼냅니다.



4.2 미디어 반송이 잘 되지 않는 경우

미디어 반송이 잘 되지 않으면 사용하시는 미디어가 적합한지 확인해 주십시오. (적합한 미디어에 대해서는 [2.1 미디어 준비]을 참조해 주십시오.) 또한 연장 트레이 아래에 뭔가 물건이 끼어 있지 않은지 확인해 주십시오. 그럼에도 불구하고 반송이 잘 되지 않으면 알코올 (95% 이상)을 사용하여 반송 롤러를 청소해 주십시오.

1 커버를 잠금할 위치까지 엽니다.



2 알코올 (95% 이상) 로 적신 부드러운 천을 반송 롤러에 가볍게 대고 롤러를 청소합니다. 롤러를 돌릴 때는 미디어 핸들을 돌려 주십시오.

보충

천 등의 섬유가 남지 않도록 주의해 주십시오.

아래의 에러 표시 이외는 CE8000 시리즈의 사용자 매뉴얼을 참조해 주십시오.

에러 표시	LCD 표시	원인	해결안
E08001	1:Cond <mark>503000 ASF</mark> CB 미디어 로드 오류 미디어 로드 실패 확인	ASF1-30에 셋팅한 미디어가 다 떨어졌다.	ASF1-30에 미디어가 셋팅되어 있는지 확인하십시오. 문제가 계속되면 영업 담당자에게 문의하십시오.
		ASF1-30에 미디어가 올바르게 셋팅되지 않았다.	
E08002	묘	ASF1-30에서 미디어를 반송하는 도중에 미디어가 막혔다.	ASF1-30에 용지 걸림이 없는지 확인하십시오.
E08003	ASF 1:Cont (1000) ASF C 말단부 감지 오류 1 용지 말단부 감지에 실패했습니다 확인	ASF1-30에서 미디어가 겹쳐진 상태로 반송되었다.	미디어를 잘 풀어준 다음에 ASF1-30에 셋팅해 주십시오.
E01031	E01031 하드웨어 ASF 연결이 해제됐습니다	ASF1-30과 CE8000-40을 접속하는 케이블이 올바르게 설치되지 않았다.	ASF1-30과 CE8000-40을 접속하는 케이블이 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오. 문제가 계속되면 영업 담당자에게 문의하십시오.

부록

본 장에서는 플로터의 사양에 관한 내용을 설명합니다.



A.1 주요 사양 A.2 메뉴 트리

A.1 주요 사양

	ASF1-30
대응 미디어 사이즈	Letter, A4, A3, A3 플러스(세로 방향 셋팅만 가능)
최대 미디어 셋팅 매수	100장(두꺼운 종이)~150장(얇은 종이) ※ 미디어 세트의 최대 개수가 범위 내에 있더라도 총 중량은 4.5kg 이하여야 합니다.
대응 미디어	점착시트(레이저 프린터용) 두께 0.15~0.23mm(157~181g/m ²) ※칭량값은 참고치 ※정전기가 발생하는 미디어나 복사용지 등은 대상외
사용 환경	15℃~ 30℃ 70%(결로가 없을 것)
휨 허용량	5mm 이하
외형 치수(45도 사용시) [W×D×H](약)	677mm×1230mm×633mm 테이블 높이 470mm 이상
외형 치수(탁상 사용시) [W×D×H](약)	677mm × 1360mm × 326mm
ASF1-30 본체 무게(약)	7.2kg
용지 출력부 무게(약)	6.6kg

※ 용지 출력함에 4.5kg 이상의 힘을 가하지 마십시오.









GRAPHTEC CORPORATION

ASF1-30 사용자 매뉴얼 MANUAL NO.ASF130-UM-151 2024 년 10 월 31 일 1 판 -01K

사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

GRAPHTEC